

Sådan skal en boring indrettes

Boringen skal have en overbygning



En tørbrønd skal have en opkant på mindst 20 cm



En tørbrønd skal altid være tør og helt uden vand



Overbygningens sider samt rør- og kabelgennemføringer skal være tætte



Overbygningen skal have et tæt låg eller tag



Forerørsafslutningen skal være tæt



Forerørsafslutningen skal afsluttes mindst 20 cm over gulvet af tørbrønden eller overbygningen



Kabler til dykpumper skal have en tæt afslutning



Tørbrønden eller boringens overbygning skal være ren og ryddelig



Hvis boringen har en pejlestuds, skal den være tæt og mindst 25 mm i diameter.



Der må ikke kunne ske oversvømmelse af boringen, og terrænet skal skråne væk fra boringen.



Det siger loven:

- Boringer skal altid opfylde alle ovenstående krav til indretning.
- Du skal altid give besked til kommunen, inden du ændrer på en boring eller dens installationer. Den ønskede ændring kan kræve en tilladelse.

Det er "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer på land", der beskriver hvilke regler, der gælder for indretning af boringer.

Andre ting i loven, der er værd at vide:

- Kun autoriserede brøndborere må lave eller sløjfe boringer.
- Du skal altid have en tilladelse fra kommunen, inden du må få en ny boring.
- Inden brøndboreren udfører boringen, skal du altid give besked til kommunen om, hvornår han udfører den.
- Du skal altid give besked til kommunen, når du får en brøndborer til at sløjfe en boring eller en brønd.

Ikast-Brande Kommune anbefaler:

- Ikast-Brande Kommune vil helst have boringerne op i eller over terræn.
- Ikast-Brande Kommune vil helst have dykpumper i boringerne.
- Er der knyttet andre pumper end dykpumper til boringen, så vil Ikast-Brande Kommune gerne have pumpen udenfor overbygningen (se skitser).

